

# Châle En Novembre...reste dans ta chambre !!

Un châle sous forme de KAL quotidien, pour tricoter en confinant ou confiner en tricotant ou travailler en tricotant ou tricoter en travaillant ... bref,pour garder le moral et se faire du bien !!

## Matériel :

3 pelotes de Gradient Schoppel Wolle.

Aiguilles 4,5mm,aiguille à torsade,ciseaux ,aiguille à laine et éventuellement matériel de blocage.

## Points et abréviations :

md : maille endroit

mv : maille envers

m1 : faire une augmentation comme suit : tricoter une première fois la maille à l'endroit par le brin avant sans laisser passer la maille sur l'aiguille de droite , puis tricoter à l'endroit la maille encore une fois par le brin arrière. Laisser passer ces 2 mailles tricotées sur l'aiguille de droite .

mgDR : maille glissée avec le fil placé derrière l'ouvrage (comme pour tricoter une maille endroit , mais en glissant la maille de l'aiguille de gauche vers celle de droite).

MgDV : maille glissée avec le fil placé devant l'ouvrage (comme pour tricoter une maille envers , mais en glissant la maille de l'aiguille de gauche vers celle de droite).

T1 : Torsade 1 sur 3 mailles , mettre 2 mailles sur l'aiguille à torsade placée derrière l'ouvrage, tricoter la maille suivante à l'endroit.Reprendre les 2 mailles en attente et les tricoter à l'envers.

T2 : Torsade 2 sur 3 mailles, mettre 1 maille sur l'aiguille à torsade placée devant l'ouvrage, tricoter les 2 mailles suivantes à l'envers . Reprendre la maille en attente et la tricoter à l'endroit.

T3 : sur 3 mailles, mettre les 2 premières mailles sur l'aiguille à torsade placée derrière l'ouvrage , tricoter la maille suivante à l'endroit. Reprendre les 2 mailles en attente et les tricoter à l'endroit.

T4 : sur 3 mailles, mettre la 1ère maille sur l'aiguille à torsade placée devant l'ouvrage , tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. Reprendre la maille en attente et la tricoter à l'endroit.

R : rang. Les rangs impairs sont des rangs endroit, et les rangs pairs sont des rangs envers.

(...)x... : tricoter le motif qui se trouve entre les parenthèses autant de fois qu'il est indiqué après le « x ».

M : marqueur de maille.

*Modèle Camille Delahaie- les aiguilles de camille.com*

*tout usage commercial de ce patron et de ses réalisations est interdit sauf accord écrit préalable de l'auteur.*

### Jour 1 :

Monter 2 mailles

R1 et 2 : 2md.

R3 : (m1)x2.

R4 : 4md.

R5 : 1md, (m1)x2, 1md.

R6 : 6md.

R7 : 2md,(m1)x2, 2md.

R8 : 8md.

R9 : 1md, m1, 4md, m1, 1md.

R10 : 10md.

R11 : 1md, m1, 1md, 1mv, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R12 : 5md, 2mgDV, 5md.

R13 : 1md, m1, 1md, 2mv, 2mdDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R14 : 6md, 2mgDV, 6md.

R15 : 1md, m1, 1md, 1mv, T1, T2, 1mv, 1md, m1, 1md.

R16 : 5md, 1mv, 4md, 1mv, 5md.

R17 : 1md, m1, 1md, 1mv, 2mgDR, 4mv, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R18 : 5md, 2mgDV, 4md, 2mgDV, 5md.

R19 : 1md, m1, 1md, 2mv, 2mgDR, 4mv, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R20 : 6md, 2mgDV, 4md, 2mgDV, 6md.

R21 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1,T2)x2, 1mv, 1md, m1, 1md.

R22 : 5md, 1mv, 4md, 2mv, 4md, 1mv, 5md.

R23 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x2, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R24 : 5md, (2mgDV, 4md)x2, 2mgDV, 5md.

R25 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x2, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R26 : 6md, (2mgDV, 4md)x2, 2mgDV, 6md.

R27 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1,T2)x3, 1mv, 1md, m1, 1md.

R28 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x2, 4md, 1mv, 5md.

### Jour 2 :

R29 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R30 : 5md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 5md.

R31 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R32 : 6md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 6md.

R33 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1,T2)x4, 1mv, 1md, m1, 1md.

R34 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x3, 4md, 1mv, 5md.

R35 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R36 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md.

R37 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R38 : 6md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 6md.

R39 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1,T2)x5, 1mv, 1md, m1, 1md.

R40 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 4md, 1mv, 5md.

R41 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x5, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R42 : 5md, (2mgDV, 4md)x5, 2mgDV, 5md.

R43 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x5, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R44 : 6md, (2mgDV, 4md)x5, 2mgDV, 6md.

R45 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1,T2)x6, 1mv, 1md, m1, 1md.

R46 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x5, 4md, 1mv, 5md.

R47 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x6, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R48 : 5md, (2mgDV, 4md)x6, 2mgDV, 5md.

R49 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x6, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R50 :6md,(2mgDV, 4md)x6, 2mgDV, 6md.  
R51 :1md, m1, 1md,1mv,(T1,T2)x7,1mv, 1md, m1, 1md.  
R52 :5md, 1mv, (4md, 2mv)x6, 4md, 1mv, 5md.  
R53 :1md, m1, 1md,1mv, (2mgDR,4mv)x7, 2mgDR,1mv,1md, m1, 1md.  
R54 :5md,(2mgDV, 4md)x7, 2mgDV, 5md.  
R55 :1md, m1, 1md,2mv,(2mgDR, 4mv)x7, 2mgDR, 2mv,1md, m1, 1md.  
R56 :6md,(2mgDV, 4md)x7, 2mgDV, 6md.  
R57 :1md, m1, 1md,1mv,(T1,T2)x8,1mv, 1md, m1, 1md.  
R58 :5md, 1mv, (4md, 2mv)x7, 4md, 1mv, 5md.

### Jour 3 :

R59 :1md, m1, 1md,1mv, (2mgDR,4mv)x8, 2mgDR,1mv,1md, m1, 1md.  
R60 :5md,(2mgDV, 4md)x8, 2mgDV, 5md.  
R61 :1md, m1, 1md,2mv,(2mgDR, 4mv)x8, 2mgDR, 2mv,1md, m1, 1md.  
R62 :6md,(2mgDV, 4md)x8, 2mgDV, 6md.  
R63 :1md, m1, 1md,1mv,(T1,T2)x9,1mv, 1md, m1, 1md.  
R64 :5md, 1mv, (4md, 2mv)x8, 4md, 1mv, 5md.  
R65 :1md, m1, 1md,1mv, (2mgDR,4mv)x9, 2mgDR,1mv,1md, m1, 1md.  
R66 :5md,(2mgDV, 4md)x9, 2mgDV, 5md.  
R67 :1md, m1, 1md,2mv,(2mgDR, 4mv)x9, 2mgDR, 2mv,1md, m1, 1md.  
R68 :6md,(2mgDV, 4md)x9, 2mgDV, 6md.  
R69 :1md, m1, 1md,1mv,(T1,T2)x10,1mv, 1md, m1, 1md.  
R70 :5md, 1mv, (4md, 2mv)x9, 4md, 1mv, 5md.  
R71 : 1md, m1, 1md,1mv, (2mgDR,4mv)x4, 1mgDR, M, 1mgDR, 2mv, 6md, 2mv, 1mgDR, M,1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 1mv, 1md, m1, 1md.  
R72 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 1mgDV, 2md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 2md, 1mgDV, M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 5md.

### Jour 4 : aujourd'hui 2 nouvelles torsades toujours très simples sur 3 mailles.

T3 : sur 3 mailles, mettre les 2 premières mailles sur l'aiguille à torsade placée derrière l'ouvrage , tricoter la maille suivante à l'endroit. Reprendre les 2 mailles en attente et les tricoter à l'endroit.

T4 : sur 3 mailles, mettre la 1ère maille sur l'aiguille à torsade placée devant l'ouvrage , tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. Reprendre la maille en attente et la tricoter à l'endroit.

R73 : 1md,m1,1md,2mv,(2mgDR,4mv)x4, 1mgDR, M, 3mv, T3,T4,3mv, M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 2mv, 1md, m1, 1md.

R74 : 6md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 6md.

R75 :1md,m1,1md,1mv,(T1,T2)x4, T1, M, 3mv, T3,T4, 3mv,M,(T2, T1)x4, T2,1mv,1md,m1,1md.

Au rang 76, ôtez les marqueurs de mailles, vous les remettrez aux endroits indiqués au rang 77.

R76 :5md,1mv,(4md,2mv)x4,2md,M,3md,2mv,2mgDV,2mv,3md,M,2md,(2mv,4md)x4,1mv,5md.

R77 : 1md, m1, 1md,1mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, M, 2md, 2mgDR, 2md, 3mv, T3,T4, 3mv, 2md, 2mgDR, 2md, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR,1mv, 1md, m1, 1md.

R78 : 5md,(2mgDV,4md)x3, 2mgDV,2md, M, 2mv,2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 2md, (2mgDV,4md)x3, 2mgDV,5md.

R79 : 1md, m1, 1md,2mv,(2mgDR,4mv)x3, 2mgDR, 2mv,M, T3,T4, 3mv, 6md, 3mv,T3,T4, M, 2mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R80:6md,(2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 2md,M,2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 2md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV,6md.

R81 :1md,m1,1md,1mv,(T1,T2)x4, M,T3,T4, 3mv,6md, 3mv,T3,T4, M,(T1,T2)x4,1mv,1md, m1, 1md.

R82 :5md, 1mv, (4md, 2mv)x3, 4md, 1mv, M,2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 1mv, (4md, 2mv)x3, 4md, 1mv, 5md.

R83 :1md,m1,1md,1mv,(2mgDR,4mv)x4,1mgDR,M,T3,T4,3mv,6md, 3mv,T3,T4, M,1mgDR,(4mv,2mgDR)x4,1mv,1md, m1,1md.

R84:5md,(2mgDV,4md)x4, 1mgDV,M,6mv,3md,2mv,2mgDV,2mv,3md,6mv,M, 1mgDV,(4md,2mgDV)x4, 5md.  
R85 : 1md, m1, 1md,2mv,(2mgDR,4mv)x4, 1mgDR , M, 6md, 3mv, T3,T4,3mv, 6md, M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 2mv, 1md, m1, 1md.  
R86 :6md,(2mgDV,4md)x4,1mgDV,M,6mv,3md,2mv,2mgDV,2mv,3md, 6mv,M,1mdDV,(4md,2mgDV)x4, 6md.  
R87:1md,m1,1md,1mv,(T1,T2)x4,T1,M,6md, 3mv,T3,T4,3mv,6md, M,(T2,T1)x4,T2,1mv, 1md,m1,1md.  
R88 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 2md,M6mv,3md,2mv,2mgDV,2mv, 3md, 6mv,M, 2md,(2mv,4md)x4,1mv, 5md.  
R89 : 1md, m1, 1md,1mv,(2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, M, 6md, 3mv, T3,T4,3mv, 6md, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR,1mv, 1md, m1, 1md.  
R90 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV,2md, M,2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 2md,(2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md.

#### Jour 5 :

R91 :1md, m1, 1md,2mv,(2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, M, T3,T4, 3mv, 6md, 3mv, T3,T4, M, 2mv,(2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.  
R92: 6md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV,2md, M, 2mv,2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv,2mgDV, 2mv,M,2md,(2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 6md.  
R93 : 1md, m1, 1md,1mv, (T1,T2)x5, M, T3,T4, 3mv, 6md, 3mvT3,T4,M, (T1,T2)x5,1mv, 1md, m1, 1md.

Durant le rang 94, retirez les marqueurs de mailles, ils seront remis au rang 97.

R94 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 4md, 1mv, M,2mv,2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv,2mgDV, 2mv,M, 1mv, (4md, 2mv)x4, 4md, 1mv, 5md.  
R95 :1md, m1, 1md,1mv,(2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR,5mv,T3,T4,3mv, 6md, 3mv,T3,T4, 5mv,(2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR,1mv, 1md, m1, 1md. (les indications en rouge pourraient vous paraître étranges mais non... c'est normal et c'est pour cela que je le signale!!)  
R96 : 5md,(2mgDV, 4md)x4, 2mgDV,5md,6mv, 3md, 2mv, 2mgDV,2mv, 3md, 6mv, 5md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV,5md.  
Durant ce rang 97, remettez les marqueurs à l'endroit indiqué.  
R97 : 1md, m1, 1md,2mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv,M, (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x2, T3, T4, M,2mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.  
R98 : 6md,(2mgDV, 4md)x3, 2mgDV,2md, M,( 2mv,2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv,2mgDV, 2mv,M, 2md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV,6md.  
R99:1md, m1, 1md, 1mv, (T1,T2)x4, M, (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x2, T3, T4, M,(T1,T2)x4,1mv, 1md, m1, 1md.  
R100 :5md,1mv,(4md,2mv)x3, 4md,1mv,M,(2mv,2mgDV,2mv,3md,6mv,3md)x2, 2mv, 2mgDV,2mv,M,1mv,(4md,2mv)x3, 4md, 1mv, 5md.

#### Jour 6 :

R101 : 1md, m1, 1md,1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M, (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x2, T3,T4,M, 1mgDR,(4mv,2mgDR)x4, 1mv,1md,m1,1md.  
R102:5md,(2mgDV,4md)x4, 1mgDV,M, 6mv,3md,2mv, 2mgDV,2mv,3md,6mv,3md,2mv,2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 5md.  
R103 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M,6md,3mv,T3,T4, 3mv,6md,3mv, T3,T4,3mv, 6md, M, 1mgDR, (4mv,2mgDR)x4, 2mv,1md,m1,1md.  
R104 :6md,(2mgDV,4md)x4, 1mgDV,M, 6mv,3md,2mv, 2mgDV,2mv, 3md,6mv,3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 6md.  
R105 :1md, m1, 1md,1mv,(T1,T2)x4, T1, M,6md,3mv,T3,T4, 3mv,6md,3mv, T3,T4,3mv, 6md, M, (T2, T1)x4, T2,1mv, 1md, m1, 1md.  
R106 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 2md, M,6mv,3md,2mv, 2mgDV,2mv, 3md,6mv,3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv,M, 2md, (2mv, 4md)x4, 1mv, 5md.  
R107 : 1md, m1, 1md,1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, M,6md,3mv,T3,T4, 3mv,6md,3mv, T3,T4,3mv, 6md,M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.  
R108 : 5md,(2mgDV,4md)x4, 2mgDV,2md,M,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv M, 2md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV,5md.  
R109 :1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, M, (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x2, T3,T4, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R110 : 6md,(2mgDV,4md)x4, 2mgDV,2md,M,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv M, 2md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV,6md.

R111: 1md, m1, 1md,1mv,(T1,T2)x5, M,(T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x2, T3,T4, M,(T1,T2)x5, 1mv, 1md,m1, 1md.

R112 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 4md, 1mv, M,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv,M, 1mv, (4md,2mv)x4, 4md, 1mv, 5md.

#### Jour 7:

Pour le rang 113, ôtez les 2 marqueurs au fur et à mesure sur le tricot , je note les changements en rouge pour ce rang et le 114 , les marqueurs seront remis au rang 115.

R113 :1md, m1, 1md,1mv,(2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 5mv,(T3,T4,3mv, 6md,3mv)x2, T3, T4, 5mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR,1mv, 1md,m1, 1md.

R114 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 5md, (2mdDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md.

R115 :1md, m1, 1md, 2mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR,2mv,M,(T3,T4,3mv, 6md,3mv)x3, T3,T4, M, 2mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR,2mv,1md,m1,1md.

R116 :6md,(2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 2md, M, (2mv, 2mgDV, 2mv,3md, 6mv, 3md)x3, 2mv, 2mdDV, 2mv,M,2md, (2mgDV, 4md)x3,2mgDV, 6md.

R117 :1md, m1, 1md,1mv,(T1,T2)x4,M,(T3,T4,3mv, 6md,3mv)x3, T3,T4,M(T1,T2)x4,1mv, 1md,m1, 1md.

R118 : 5md, 1mv,(4md, 2mv)x3, 4md,1mv,M,(2mv, 2mgDV, 2mv,3md, 6mv, 3md)x3, 2mv, 2mdDV, 2mv,M,1mv(4md,2mv)x3,4md, 1mv, 5md.

R119 :1md, m1, 1md,1mv,(2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M,(T3,T4,3mv, 6md,3mv)x3, T3,T4,M, 1mgDR,(4mv, 2mgDR)x4,1mv, 1md,m1, 1md.

R120: 5md,(2mgDV, 4md)x4, 1mgDV,M,6mv, 3md,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv,M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 5md.

R121 : 1md, m1, 1md, 2mv,(2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR,M 6md, 3mv, (T3,T4, 3mv,6md,3mv)x2, T3,T4, 3mv,6md,M, 1mgDR, (4mv,2mgDR)x4, 2mv, 1md, m1, 1md.

R122 : 6md, (2mgDV,4md)x4, 1mgDV,M, 6mv, 3md,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv,M, 1mgDV, (4md,2mgDV)x4, 6md.

R123 : 1md, m1, 1md,1mv (T1,T2)x4, T1,M 6md, 3mv, (T3,T4, 3mv,6md,3mv)x2, T3,T4, 3mv,6md,M,(T2,T1)x4, T2,1mv, 1md,m1, 1md.

R124 :5md, 1mv, (4md,2mv)x4,2md, M,6mv, 3md,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv,M, 2md( 2mv,4md)x4, 1mv, 5md.

#### Jour 8 :

R125 : 1md, m1, 1md,1mv, (2mgDR,4mv)x4, 2mgDR, 2mv,M, 6md, 3mv,(T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x2, T3,T4,3mv,6md,M, 2mv,(2mgDR,4mv)x4,2mgDR,1mv, 1md,m1, 1md.

R126 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 2md,M (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x3,2mv, 2mgDV, 2mv,M, 2md , (2mgDV, 4md)x4, 2md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md.

R127 : 1md, m1, 1md,2mv,(2mgDR,4mv)x4, 2mgDR, 2mv,M, (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x3, T3,T4, M,2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, 1md,m1, 1md.

R128 :6md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 2md,M (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x3,2mv, 2mgDV, 2mv,M, 2md , (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 6md.

R129 :1md, m1, 1md,1mv,(T1,T2)x5, M,(T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x3, T3,T4, M,(T1,T2)x5,1mv, 1md,m1, 1md.

Durant le rang 130 ôtez les marqueurs de mailles, ils seront remis à un autre endroit au rang 131.

R130:5md, 1mv,(4md, 2mv)x4, 4md, 1mv,M,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x3,2mv, 2mgDV,2mv,M, 1mv, (4md,2mv)x4, 4md, 1mv,5md.

R131 :1md, m1, 1md,1mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv,M,2mv, 2mgDR, 5mv, (T3,T4,3mv, 6md, 3mv)x3, T3,T4,5mv, 2mgDR,2mv,M, 2mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR,1mv, 1md,m1, 1md.

R132:5md,(2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 2md,M, 2md,2mgDV,5md, 6mv, 3md (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x2, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 5md, 2mgDV, 2md,M, 2md, (2mgDV, 4md)x3,2mgDV, 5md.

R133 : 1md, m1, 1md,2mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv,M,(T3,T4,3mv,6md,3mv)x4, T3,T4,M,2mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv,1md,m1, 1md.

R134:6md,(2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 2md,M,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x4, 2mv, 2mgDV, 2mv,M, 2md, (2mgDV, 4md)x3,2mgDV, 6md.

R135 : 1md, m1, 1md,1mv,(T1,T2)x4,M,(T3,T4,3mv,6md,3mv)x4, T3,T4,M, (T1,T2)x4,1mv, 1md,m1, 1md.

R136 : 5md, 1mv,(4md,2mv)x3,4md,1mv,M,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x4, 2mv, 2mgDV, 2mv,M,1mv, (4md,2mv)x3, 4md,1mv, 5md.

#### Jour 9 :

R137 :1md, m1, 1md,1mv,(2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR,M,(T3,T4,3mv, 6md,3mv)x4, T3,T4,M, 1mgDR, (4mv,2mgDR)x4,1mv, 1md,m1, 1md.

R138 : 5md,(2mgDV,4md)x4, 1mgDV,M,6mv, 3md,(2mv, 2mgDV, 2mv,3md,6mv, 3md)x3, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md,6mv M, 1mgDV,(4md,2mgDV)x4, 5md.

R139 :1md, m1, 1md,2mv,(2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR,M, 6md, 3mv (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x3, T3, T4, 3mv, 6md M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 2mv, 1md, m1, 1md.

R140 : 6md,(2mgDV,4md)x4, 1mgDv,M,6mv, 3md,(2mv, 2mgDV, 2mv,3md,6mv, 3md)x3, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md,6mv M, 1mgDV,(4md,2mgDV)x4, 6md.

R141 : 1md, m1, 1md,1mv, (T1,T2)x4, T1, M, 6md, 3mv (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x3, T3, T4, 3mv, 6md M, T2, (T1,T2)x4,1mv, 1md,m1, 1md.

R142 :5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 2md, M, 6mv, 3md,(2mv, 2mgDV, 2mv,3md,6mv, 3md)x3, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md,6mv M, 2md, (2mv, 4md)x4, 1mv, 5md.

R143 : 1md, m1, 1md,1mv,(2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv,M, 6md, 3mv, (T3,T4, 3mv, 6md,3mv)x3, T3,T4, 3mv, 6md,M, 2mv, (2mgDR,4mv)x4, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R144 : 5md, 2mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 2md,M,(2mv, 2mgDV,2mv, 3md, 6mv, 3md)x4, 2mv, 2mgDV,2mv, M,2md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md.

R145 : 1md, m1, 1md,2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv,M,(T3,T4, 3mv, 6md,3mv)x4, T3,T4,M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1mv.

R146 : 6md, 2mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 2md,M,(2mv, 2mgDV,2mv, 3md, 6mv, 3md)x4, 2mv, 2mgDV,2mv,M, 2md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 6md.

R147 : 1md, m1, 1md,1mv,(T1,T2)x5, M,(T3,T4, 3mv, 6md,3mv)x4, T3,T4,M, (T1,T2)x5, 1mv, 1md, m1, 1md.

Ôter les marqueurs au cours du rang 148 et les réserver pour la suite .

R148 :5md, 1mv, (4md,2mv)x4, 5md,(2mv, 2mgDV,2mv,3md,6mv, 3md)x4, 2mv, 2mgDV,2mv, 5md, (2mv, 4md)x4, 1mv, 5md.

#### Jour 10 :

Les marqueurs seront remis au rang 149.

R149 :1md, m1, 1md,1mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, M, 2mv, 2mgDR, 5mv, (T3,T4, 3mv, 6md,3mv)x4,T3,T4, 5mv, 2mgDR, 2mv, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R150 :5md,(2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 2md,M, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x5, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 2md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 5md.

R151 :1md, m1, 1md,2mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv,M, (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x5, T3,T4, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR,2mv, 1md, m1, 1md.

R152 : 6md,(2mgDV, 4md)x3, 2mgDV,2md,M, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x5, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 2md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 6md.

R153 :1md, m1, 1md,1mv,(T1,T2)x4, M,(T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x5, T3,T4, M, (T1,T2)x4, 1mv, 1md, m1, 1md.

R154 : 5md,1mv, (4md, 2mv)x3, 4md, 1mv, M (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x5, 2mv, 2mgDV, 2mv, M,1mv, 4md, (2mv, 4md)x3, 1mv, 5md.

R155 : 1md, m1, 1md,1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M,(T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x5, T3,T4, M, 1mgDR, (4mv,2mgDR)x4,1mv, 1md, m1, 1md.

R156 :5md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 6mv, 3md, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x4, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 5md.

R157 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR,4mv)x4, 1mgDR,M, 6md, 3mv, (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x4, T3,T4, 3mv, 6md, M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 2mv, 1md, m1, 1md.

R158 : 6md, (2mgDV,4md)x4, 1mgDV, M,6mv, 3md, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x4, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 6md.

R159 : 1md, m1, 1md,1mv, (T1,T2)x4, T1, M, 6md, 3mv, (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x4, T3,T4, 3mv, 6md, M, (T2,T1)x4, T2, 1mv, 1md, m1, 1md.

R160 : 5md, 1mv, (4md,2mv)x4, 2md, M, 6mv, 3md, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x4, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 2md, (2mv, 4md)x4, 1mv, 5md.

#### Jour 11 :

R161 : 1md, m1, 1md,1mv,(2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv,M,6md,3mv, (T3,T4,3mv, 6md, 3mv)x4, T3,T4, 3mv, 6md,M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 1mv , 1md, m1, 1md.

R162 : 5md,(2mgDV,4md)x4, 2mgDV,2mdM, (2mv, 2mdDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x5, 2mv, 2mgDV, 2mv,M, 2md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md.

R163 : 1md, m1, 1md, 2mv(2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, M, (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x5, T3,T4, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R164 :6md,(2mgDV,4md)x4, 2mgDv,2mdM, (2mv, 2mdDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x5, 2mv, 2mgDV, 2mv,M, 2md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 6md.

R165 : 1md, m1, 1md,1mv, (T1,T2)x5, M,(T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x5, T3,T4, M, (T1,T2)x5, 1mv, 1md, m1, 1md.

Oter les marqueurs au cours du rang 166, ils seront remis au rang 167.

R166 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4,4md, 1mv, M,(2mv, 2mdDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x5, 2mv, 2mgDV, 2mv,M, 1mv, (4md, 2mv)x4, 4md, 1mv, 5md.

Remettre les marqueurs au rang 167.

R167 : 1md, m1, 1md,1mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, M, 2mv, 2mgDR, 5mv, (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x5, T3, T4, 5mv, 2mgDR, 2mv,M, 2mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R168 : 5md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 2md,M, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x6, 2mv, 2mgDV, 2mv,M, 2md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 5md.

R169 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, M,(T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x6, T3, T4, M, 2mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R170 : 6md,(2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 2md,M,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x6, 2mv, 2mgDV, 2mv,M, 2md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 6md.

R171 : 1md, m1, 1md,1mv, (T1,T2)x4, M,(T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x6, T3, T4, M, (T1, T2)x4, 1mv, 1md,m1, 1md.

R172 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x3, 4md, 1mv, M,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x6, 2mv, 2mgDV, 2mv,M, 1mv, (4md, 2mv)3, 4md, 1mv, 5md.

#### Jour 12 :

R173 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M, (T3,T4,3mv, 6md, 3mv)x6, T3,T4,M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 1mv, 1md, m1, 1md.

R174 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 6mv, 3md, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x5, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv,M, 1mgDV, (4md,2mgDV)x4, 5md.

R175 : 1md, m1, 1md, 2mv,(2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M, 6md, 3mv, (T3,T4,3mv, 6md, 3mv)x5, T3,T4, 3mv,6md,M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 2mv, 1md, m1, 1md.

R176 : 6md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 6mv, 3md, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x5, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv,M, 1mgDV, (4md,2mgDV)x4, 6md.

R177 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1,T2)x4, T1, M,6md, 3mv, (T3,T4,3mv, 6md, 3mv)x5, T3,T4, 3mv,6md,M, (T2,T1)x4, T2, 1mv, 1md, m1, 1md.

R178 : 5md, 1mv,(4md, 2mv)x4, 2md,M, 6mv, 3md, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x5, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv,M, 2md, (2mv, 4md)x4, 1mv, 5md.

R179 :1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, M,6md, 3mv, (T3,T4,3mv, 6md, 3mv)x5, T3,T4, 3mv,6md,M, 2mv,(2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR,1mv, 1md, m1, 1md.

R180 : 5md, ( 2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 2md,M,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x6, 2mv, 2mgDV, 2mv,M, 2md, 2mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 5md.

R181 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, M,(T3,T4,3mv, 6md, 3mv)x6, T3,T4,M, 2mv,(2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R182 : 6md, ( 2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 2md,M,(2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x6, 2mv, 2mgDV, 2mv,M, 2md, 2mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 6md.

#### Jour 13 :

R183 : 1md, m1, 1md,1mv, (T1,T2)x5, M,(T3,T4,3mv, 6md, 3mv)x6, T3,T4,M,(T1,T2)x5, 1mv,1md,m1,1md.

Ôter les marqueurs au rang 184 et les remettre au rang 185.

R184: 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 4md, 1mv, M , (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x6, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 1mv, (4md, 2mv)x4, 4md, 1mv, 5md.

R185 :1md, m1, 1md,1mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, M, 2mv, 2mgDR,5mv, (T3,T4, 3mv, 6md,3mv)x6, T3,T4, 5mv, 2mgDR,2mv, M, 2mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R186 : 5md, (2mgDV,4md)x3, 2mgDV, 2md, M,(2mv, 2mgDV,2mv, 3md, 6mv, 3md)x7, 2mv, 2mgDV,2mv, M, 2md, (2mgDV,4md)x3, 2mgDV, 5md.

R187 : 1md, m1, 1md,2mv,(2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, M,(T3,T4,3mv,6md,3mv)x7 , T3,T4,M, 2mv, (2mgDR,4mv)x3, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R188 :6md, (2mgDV,4md)x3, 2mgDV, 2md, M,(2mv, 2mgDV,2mv, 3md, 6mv, 3md)x7, 2mv, 2mgDV,2mv, M, 2md, (2mgDV,4md)x3, 2mgDV, 6md.

R189 : 1md, m1, 1md,1mv, (T1,T2)x4, M,(T3,T4,3mv,6md,3mv)x7 , T3,T4,M, (T1,T2)x4,1mv, 1md, m1, 1md.

R190 :5md, 1mv(4md,2mv)x3, 4md, 1mv,M,(2mv, 2mgDV,2mv, 3md, 6mv, 3md)x7, 2mv, 2mgDV,2mv, M, 1mv, (4md,2mv)x3, 4md, 1mv, 5md.

R191 : 1md, m1, 1md,1mv,(2mgDR,4mv)x4, 1mgDR, M,(T3,T4,3mv,6md,3mv)x7 , T3,T4,M,1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 1mv, 1md, m1, 1md.

R192 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 6mv, 3md, (2mv, 2mgDV,2mv, 3md, 6mv, 3md)x6, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv , M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 5md.

#### Jour 14 :

R193 : 1md, m1, 1md,2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M,6md, 3mv, (T3,T4,3mv, 6md, 3mv)x6, T3,T4, 3mv, 6md,M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 2mv, 1md, m1, 1md.

R194 : 6md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 6mv, 3md, (2mv, 2mgDV,2mv, 3md, 6mv, 3md)x6, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv , M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4,6md.

R195 :1md,m1,1md,1mv, (T1,T2)x4,T1,M,6md, 3mv,(T3,T4,3mv,6md,3mv)x6,T3,T4,3mv,6md,M,(T2,T1)x4,T2,1mv,1md, m1,1md.

R196 : 5md, 1mv, (4md,2mv)x4, 2md, M,6mv, 3md, (2mv, 2mgDV,2mv, 3md, 6mv, 3md)x6, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 2md, (2mv, 4md)x4, 1mv, 5md.

R197 : 1md, m1, 1md, 1mv,(2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, M,6md, 3mv, (T3,T4,3mv, 6md, 3mv)x6, T3,T4, 3mv, 6md,M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR,1mv, 1md, m1, 1md.

R198 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 2md, M, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x7, 2mv, 2mgDV, 2mv,M, 2md, (2mgDV,4md)x4, 2mgDV, 5md.

R199 :1md, m1, 1md,2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv,M, (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x7, T3,T4,M,2mv, (2mgDR,4mv)x4, 2mgDR,2mv, 1md, m1, 1md.

R200 : 6md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 2md, M, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x7, 2mv, 2mgDV, 2mv,M, 2md, (2mgDV,4md)x4, 2mgDV, 6md.

R201 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1,T2)x5, M, (T3,T4, 3mv, 6md, 3mv)x7, T3,T4,M, (T1,T2)x5,1mv,1md, m1,1md.

Oter les marqueurs pendant le rang 202, et les remettre au rang 203.

R202 : 5md,1mv, (4md,2mv)x4, 4md, 1mv, M, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x7, 2mv, 2mgDV, 2mv,M, 1mv, (4md, 2mv)x4, 4md, 1mv, 5md.

#### Jour 15 :

Remettre les marqueurs au rang 203.

R203 : 1md, m1, 1md,1mv, (2mgDR,4mv)x3, 2mgDR, 2mv, M, 2mv, 2mgDR,5mv,(T3,T4,3mv, 6md,3mv)x7, T3,T4,5mv,2mgDR, 2mv,M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x3,2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R204 :5md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 2md, M, (2mv, 2mgDV,2mv, 3md, 6mv, 3md)x8, 2mv, 2mgDV,2mv, M, 2md, (2mgDV,4md)x3, 2mgDV, 5md.



R205 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, M, (T3, T4, 3mv, 6md, 3mv)x8, T3, T4, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x3, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R206 : 6md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 2md, M, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x8, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 2md, (2mgDV, 4md)x3, 2mgDV, 6md.

R207 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x4, M, (T3, T4, 3mv, 6md, 3mv)x8, T3, T4, M, (T1, T2)x4, 1mv, 1md, m1, 1md.

R208 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x3, 4md, 1mv, M, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x8, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 1mv, (4md, 2mv)x3, 4md, 1mv, 5md.

R209 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M, (T3, T4, 3mv, 6md, 3mv)x8, T3, T4, M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 1mv, 1md, m1, 1md.

R210 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 6mv, 3md, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x7, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 5md.

R211 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 1mgDR, M, 6md, 3mv, (T3, T4, 3mv, 6md, 3mv)x7, T3, T4, 3mv, 6md, M, 1mgDR, (4mv, 2mgDR)x4, 2mv, 1md, m1, 1md.

R212 : 6md, (2mgDV, 4md)x4, 1mgDV, M, 6mv, 3md, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x7, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 1mgDV, (4md, 2mgDV)x4, 6md.

### Jour 16

R213 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x4, T1, M, 6md, 3mv, (T3, T4, 3mv, 6md, 3mv)x7, T3, T4, 3mv, 6md, M, T2, (T1, T2)x4, 1mv, 1md, m1, 1mv.

R214 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 2md, M, 6mv, 3md, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x7, 2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, M, 2md, (2mv, 4md)x4, 1mv, 5md.

R215 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, M, 6md, 3mv, (T3, T4, 3mv, 6md, 3mv)x7, T3, T4, 3mv, 6md, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R216 : 5md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 2md, M (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x8, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 2md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 5md.

R217 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, M, (T3, T4, 3mv, 6md, 3mv)x8, T3, T4, M, 2mv, (2mgDR, 4mv)x4, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R218 : 6md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 2md, M (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x8, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 2md, (2mgDV, 4md)x4, 2mgDV, 6md.

R219 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x5, M, (T3, T4, 3mv, 6md, 3mv)x8, T3, T4, M, (T1, T2)x5, 1mv, 1md, m1, 1md.

R220 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x4, 4md, 1mv, M, (2mv, 2mgDV, 2mv, 3md, 6mv, 3md)x8, 2mv, 2mgDV, 2mv, M, 1mv, (4md, 2mv)x4, 4md, 1mv, 5md.

Note importante : pour celles et ceux qui veulent continuer le motif , reprendre au rang 203 le motif de 18 rangs en modifiant le nombre de répétitions des motifs entre parenthèse au fur et à mesure de l'évolution du châle. Sinon, demain on passe au début de la bordure finale !! Alors bon tricot et à demain.

### Jour 17 : début de la bordure finale , ôtez vos marqueurs !

R221 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x35, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R222 : 5md, (2mgDV, 4md)x35, 2mgDV, 5md.

R223 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x35, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R224 : 6md, (2mgDV, 4md)x35, 2mgDV, 6md.

R225 : 1md, m1, 1md, 1mv, (T1, T2)x36, 1mv, 1md, m1, 1md.

R226 : 5md, 1mv, (4md, 2mv)x35, 4md, 1mv, 5md.

R227 : 1md, m1, 1md, 1mv, (2mgDR, 4mv)x36, 2mgDR, 1mv, 1md, m1, 1md.

R228 : 5md, (2mgDV, 4md)x36, 2mgDV, 5md.

R229 : 1md, m1, 1md, 2mv, (2mgDR, 4mv)x36, 2mgDR, 2mv, 1md, m1, 1md.

R230 : 6md, (2mgDV, 4md)x36, 2mgDV, 6md.

### Jour 18 :

R231 : 1md,m1,1md,1mv, (T1,T2)x37,1mv, 1md, m1,1md.  
R232 : 5md, 1mv,(4md, 2mv)x36, 4md, 1mv, 5md.  
R233 : 1md,m1,1md,1mv, (2mgDR, 4mv)x37, 2mgDR,1mv, 1md, m1,1md.  
R234 : 5md, (2mgDV,4md)x37, 2mgDV, 5md.  
R235 : 1md,m1,1md,2mv,(2mgDR, 4mv)x37, 2mgDR,2mv, 1md, m1,1md.  
R236 : 6md, (2mgDV,4md)x37, 2mgDV, 6md.  
R237 : 1md,m1,1md,1mv, (T1,T2)x38,1mv, 1md, m1,1md.  
R238 : 5md, 1mv,(4md, 2mv)x37, 4md, 1mv, 5md.  
R239 : 1md,m1,1md,1mv, (2mgDR, 4mv)x38, 2mgDR,1mv, 1md, m1,1md.  
R240 : 5md, (2mgDV,4md)x38, 2mgDV, 5md.

### Jour 19 :

R241 :1md,m1,1md,2mv,(2mgDR, 4mv)x38, 2mgDR,2mv, 1md, m1,1md.  
R242 :6md, (2mgDV,4md)x38, 2mgDV, 6md.  
R243 :1md,m1,1md,1mv, (T1,T2)x39,1mv, 1md, m1,1md.  
R244 :5md, 1mv,(4md, 2mv)x38, 4md, 1mv, 5md.  
R245 :1md,m1,1md,1mv, (2mgDR, 4mv)x39, 2mgDR,1mv, 1md, m1,1md.  
R246 :5md, (2mgDV,4md)x39, 2mgDV, 5md.  
R247 :1md,m1,1md,2mv,(2mgDR, 4mv)x39, 2mgDR,2mv, 1md, m1,1md.  
R248 :6md, (2mgDV,4md)x39, 2mgDV, 6md.  
R249 :1md,m1,1md,1mv, (T1,T2)x40,1mv, 1md, m1,1md.  
R250 :5md, 1mv,(4md, 2mv)x39, 4md, 1mv, 5md.

### Jour 20 :

R251 :1md,m1,1md,1mv, (2mgDR, 4mv)x40, 2mgDR,1mv, 1md, m1,1md.  
R252 : 5md, (2mgDV,4md)x40, 2mgDV, 5md.  
R253 :1md,m1,1md,2mv,(2mgDR, 4mv)x40, 2mgDR,2mv, 1md, m1,1md.  
R254 :6md, (2mgDV,4md)x40, 2mgDV, 6md.  
R255 :1md,m1,1md,1mv, (T1,T2)x41,1mv, 1md, m1,1md.  
R256 :5md, 1mv,(4md, 2mv)x40, 4md, 1mv, 5md.  
R257 :1md,m1,1md,1mv, (2mgDR, 4mv)x41, 2mgDR,1mv, 1md, m1,1md.  
R258 : 5md, (2mgDV,4md)x41, 2mgDV, 5md.  
R259 :1md,m1,1md,2mv,(2mgDR, 4mv)x41, 2mgDR,2mv, 1md, m1,1md.  
R260 :6md, (2mgDV,4md)x41, 2mgDV, 6md.  
R261 :1md,m1,1md,1mv, (T1,T2)x42,1mv, 1md, m1,1md.  
R262 :5md, 1mv,(4md, 2mv)x41, 4md, 1mv, 5md.  
R263, 264 , 265, 266 et 267 : tricoter toutes mailles à l'endroit.  
R267 : rabattre toutes les mailles le plus doucement possible ( prenez des aiguilles en taille supérieure si besoin ) en les tricotant à l'envers .

Rentrer les fils , laver le chèche et le bloquer en accentuant au maximum sa largeur , et en ne cherchant pas à accentuer sa hauteur , en forme de triangle .

Quand il est sec , couper le surplus de fils, et mettre aux 3 extrémités : glands, pompons, breloques , ce qui vous plaît en finition !